


IMPORTANT MANUAL

DO NOT THROW AWAY

Poulan PRO



REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:

PB195H46YT

LAWN TRACTOR



WARNING:

Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - “TRACTOR”
- MODEL NUMBER - “**PB195H46YT (96042005902)**”
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS


SCHEMATIC	3
ELECTRICAL.....	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE.....	8-9
ENGINE.....	10
STEERING	11
MOWER DECK	12-13
SEAT	14
DECALS.....	15
MOWER LIFT.....	16
WARRANTY.....	BACK PAGE

TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005902), PRODUCT NO. 960 42 00-59

SCHEMATIC



SCH11

NOTE
YOUR TRACTOR IS EQUIPPED WITH A SPECIAL ALTERNATOR SYSTEM. THE LIGHTS ARE NOT CONNECTED TO THE BATTERY, BUT HAVE THEIR OWN ELECTRICAL SOURCE. BECAUSE OF THIS, THE BRIGHTNESS OF THE LIGHTS WILL CHANGE WITH ENGINE SPEED. AT IDLE THE LIGHTS WILL DIM. AS THE ENGINE IS SPEEDED UP, THE LIGHTS WILL BECOME THEIR BRIGHTEST.




IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	



WIRING INSULATED CLIPS
NOTE: IF WIRING INSULATED CLIPS WERE REMOVED FOR SERVICING OF UNIT, THEY SHOULD BE RE-INSTALLED TO PROPERLY SECURE YOUR WIRING.


NON-REMOVABLE CONNECTIONS
REMOVABLE CONNECTIONS





TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005902), PRODUCT NO. 960 42 00-59
ELECTRICAL

T04S

With 12V Outlet Option



With Service Minder Option




**TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005902), PRODUCT NO. 960 42 00-59
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	193228	Box Battery
16	176138	Switch Interlock Push-In
21	183759	Harness Socket Light w/4152J
22	4152J	Bulb Light
25	412894	Cable Starter
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	198885	Cable, Ground
29	401545	Switch, Seat
30	193350	Switch, Ignition
33	411935	Key/Chain
34	110712X	Switch Light/Reset
40	401098	Harness Ignition Dash
41	17720408	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	131563	Cover, Terminal
43	192507	Solenoid
46	401763	Gauge SRVCMNDR HRMTR
55	17060512	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	400449	Harness Ignition
79	175242	Socket Asm Bulb Twistlock
87	197802	Switch Interlock Clutch Cable
90	400725	Cover Terminal Battery
141	416977	Kit T2 ROS

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005902), PRODUCT NO. 960 42 00-59

CHASSIS




Chassis-tex_elite-sv-pro_11_r2

TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005902), PRODUCT NO. 960 42 00-59
CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	412282	Drawbar
5	199647X428	Dash
14	183393X428	Hood
15	183834X599	Lens Grille LH
18	183828	Grille (Included Key #'s 15, 25,191)
25	183835X599	Lens Grille RH
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	414879X428	Fender
58	412280	Drawbar, Upper 2 PC SML Fender
68	17490508	Screw THDROL 5/16-18 x 1/2
130	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
137	184921	Bumper Hood
138	193224X428	Cupholder
150	189350	Duct Heat Hood
151	407807	Bracket Pivot
152	194329	Shield Browning/Debris
159	17000612	Screw Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2 unc
175	193243	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195227	Bushing Steering
180	194260	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	193057	Dash Lower
183	74780520	Bolt Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insert Grille
189	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	414581	Console Asm. Deck Lift
207	183833	Bezel RH
208	183832	Bezel LH
217	409167	Rod Pivot Chassis
228	195161	Stud Fastener
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut Center Lock 5/16-18 unc
287	17600406	Screw Hex Washead 1/4-20 x 3/8

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005902), PRODUCT NO. 960 42 00-59
DRIVE




**TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005902), PRODUCT NO. 960 42 00-59
DRIVE**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Transaxle, Hydro T2 (Internal Parts Not Available)	166	197290	Nut Push .625
2	123583X	Key	167	405257	Latch Brake Parking
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	170	413430	Keeper Belt Centerspan
17	197296	Spring, Brake	183	156972	Spacer Axle
26	199679	Spring Return Cruise	184	198403X505	Handle Parking Brake
29	408391	Rod, Brake	185	72110622	Bolt
33	12000001	Ring E	186	194321	Spacer Retainer
35	197722	Rod, Brake, Park	187	19133210	Washer
37	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	188	194323	Link Clutch Ground Drive
42	8883R	Cover, Foot Pedal	189	194317	Bellcrank Ground Drive
49	72110614	Bolt	190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
50	194327	Pulley Idler Flat	205	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
51	73900600	Lock Nut 3/8-16	206	197867	Bracket Mount Latch Cruise
52	194326	Idler V-Groove 910" Offset	207	197868	Latch Control Cruise
56	125907	V-Belt, Drive	208	197869	Gear Sector Control Cruise
64	197865	Shaft Asm. Pedal Brake Control	209	400769	Rod Control Cruise
73	74490544	Bolt 5/16-18 Gr. 5	210	400980	Rockr Asm. Pdeal Control
80	408393	Strap Torque	211	120183X	Bearing Nylon
92	74760520	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25	213	400799 x428	Knob control Cruise
99	408418	Rod Asm Bypass Spring	214	197302 x428	Pad Pedal Forward
114	73800500	Nut Lock 5/16-18 unc	215	197301 x428	Pad Pedal Reverse
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	221	403187	Retainer Spring Clip Handle
121	175611	Bracket Strap Torque	222	79212010	Washer 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
122	72010520	Bolt 5/16-18 x 2.50	231	407287	Idler V-Groove 1.688
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4			
153	4497H	Retainer Spring			
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4			
160	169484	Retainer Clip			
161	105709X	Spring, Return, Clutch			
163	413322	Rod Pedal Control			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005902), PRODUCT NO. 960 42 00-59 ENGINE



engine-bs-1cyl-tex_2

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine B&S Model No. 31P677
2	137352	Muffler
9	194319	Keeper Belt Engine
12	405140	Pulley Engine
15	407489	Tank Fuel
18	197725	Cap Asm
20	176636X421	Control Throttle
21	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
28	401137	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
37	123487X	Clamp Hose
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
69	165291	Gasket

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
79	192334	Screw Socket HD 5/16-18 x .75
81	148456	Tube Drain Oil Easy
82	181654	Plug Drain Oil
84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Bolt 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1
96	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
97	17670412	Screw 1/4-20 x 3/4

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:


Briggs & Stratton 1-800-233-3723

ENGINE POWER RATING INFORMATION

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005902), PRODUCT NO. 960 42 00-59

STEERING ASSEMBLY




Steering-tex_LEGND2_8

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	414803X428	Wheel, Steering	53	188967	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
2	184706	Axle Asm., Front	54	74760636	Bolt Hex 3/8-16 unc x 2-1/4
4	403087	Spindle Asm., LH	55	414736	Spacer Brace Axle
5	403088	Spindle Asm., RH	57	407465	Bracket Upstop
6	6266H	Bearing, Race Thrust Harden	58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.	59	194748	Washer Thrust Sector Steering
8	12000029	Ring, Clip #T5304-75	60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
9	121232X	Cap, Spindle	61	194740	Draglink, LH
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	62	194741	Draglink, RH
14	10040600	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8	63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf	64	199849	Retainer Clip Spring Steering
16	408219	Shaft Steering	65	194734	Brace Axle Front
19	194729	Plate Steering	66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
20	199743X428	Boot, Steering	67	194737	Bushing PM Front Axle
21	186737	Adapter, Wheel Steering	68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
22	194845	Bushing, Strg. Blk	69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
26	414854X428	Insert, Wheel Steering	70	196197	Bracket Deck Susp. Front
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4	78	57079	Washer Thrust .515 x .750 x .033
35	194732	Gear, Sector Plate			
45	19183812	Washer 9/16 ID x 2-3/8 x 12 Ga.			
50	73900600	Nut Lock 3/8-16 unc			
51	73940800	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005902), PRODUCT NO. 960 42 00-59
MOWER DECK




TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005902), PRODUCT NO. 960 42 00-59
MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	405050	Mower Housing	67	198398X421	Handle, Clutch Cable
2	405506	Cover Mandrel LH	68	405143	V-Belt
3	405507	Cover Mandrel RH	69	72140505	Bolt
6	195186	Arm Suspension	70	199779	Clutch Asm. Manual
7	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread	113	17000510	Screw 5/16-18
8	193003	Bolt/Washer Asm 7/16-20 unf	116	4898H	Bolt, Shoulder
11	405380	Blade Mower	117	188606	Wheel, Gauge
13	192872	Shaft Assembly, Mandrel	118	73930600	Nut, Crownlock 3/8-1
14	187281	Housing, Mandrel	119	19121414	Washer 13/32 x 7/8 x 14 Ga.
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	122	197258	Keeper Belt Eng. LH
19	196539	Bolt, Shoulder	123	197259	Keeper Belt Eng. RH
21	73680500	Nut	144	199204	Keeper Belt
23	192557	Bracket, Deflector	145	193197	Pulley Idler Primary
24	105304X	Cap, Sleeve	147	401872	Spring Return
25	197026	Spring, Torsion, Deflector	152	408714	Cable Clutch Manual w/Spr.
26	110452X	Nut, Push	188	195161	Stud Fastener
27	405357	Shield, Deflector	189	73900500	Nut Lock Hex Flange
29	131491	Rod, Hinge	195	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
30	173984	Screw Thdrol Rolling Wsh Hd	197	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
31	187690	Washer, Spacer	198	403149	Baffle Center Front
32	197473	Pulley, Mandrel	199	403150	Baffle Front RH
33	400234	Nut, Toplock, Flanged	200	413524	Washer 13/32 x 1 x 1/2 11 Ga.
34	72110612	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	240	74520636	Bolt Fin Hex 3/8-16 x 2-1/4 Gr. 5
36	197379	Pulley, Idler	241	152927	Screw
37	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	242	415598	Washout Port
38	199189	Keeper Belt LH Mandrel	--	192870	Mandrel Assembly (Includes housing, shaft assembly, and bearing only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
40	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc	--	416405	Quick Connect Coupling
42	198410	Spring Torsion Brake	--	408316	Replacement Mower, Complete
43	197256	Spring Torsion Retainer			
46	137729	Screw			
47	197250	Bracket Clutch Cable			
55	197249	Arm, Idler			
56	199092	Spacer, Retainer			
57	17000616	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1			
59	141043	Guard, Tuv Idler (94)			
60	199471	Arm Brake Mower			
63	199477	Arm Brake Mower			
64	405138	Linkage Brake			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005902), PRODUCT NO. 960 42 00-59
SEAT ASSEMBLY




seat-tex_6.5SL_2

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	406623	Seat
2	180166	Bracket Pivot Fender
3	140675	Strap, Asm Fender
6	73800600	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	124181X	Spring, Seat Cprsn
8	171877	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	196977	Pan, Seat
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	197661	Handle Slide Seat
41	198200	Spring Latch Seat
43	74760612	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	19133812	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005902), PRODUCT NO. 960 42 00-59
DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186163	Decal, Hood RH	11	411630	Decal, Replacement
2	186164	Decal, Hood LH	12	408948	Decal, Fender SD LH
3	408795	Decal, Side Panel	13	423398	Decal, Steering Wheel
4	172740	Decal, Fender	14	160396	Decal, Mower Schematic
5	408834	Decal, Eng H.P.	--	400981X428	Pad, Footrest Control
6	411658	Decal, Fender Operator's	--	166960	Decal, Bypass
7	411174	Decal, Lower Dash	--	193226X428	Pad, Footrest, LH
8	170563	Decal, Warning	--	417217	Manual, Operator's (Eng/French)
9	145005	Decal, Battery Dnge/Poi	--	423348	Manual, Parts (Eng/French)
10	408949	Decal, Fender SD RH			


WHEELS AND TIRES



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Valve, Tire
2	65139	Stem, Valve
3	106732X421	Rim Assembly, Front
4	59904	Tube, Front
5	106222X	Tire, Front
6	278H	Fitting, Grease
7	9040H	Bearing, Flange
8	104757X421	Cap, Axle (Front Wheel Only)
9	420531	Tire, Rear 18 x 9.5-8 Turf Saver
--	420531	Tire, Rear 18 x 9.5-8 Turf Saver LT
10	7152J	Tube, Rear
11	106108X421	Rim Assembly, Rear
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PB195H46YT (96042005902), PRODUCT NO. 960 42 00-59
MOWER LIFT



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	195223	Shaft Asm., Lift
3	195231	Lever Asm., Lift RH
7	196492X421	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	410710	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	195181	Link Asm. Lift Rear
97	17000612	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	195270	Link Lift Susp. Front Mower
100	73930600	Nut Centerlock 3/8-16 unc

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

SERVICE NOTES

LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants to the original consumer purchaser that this product as manufactured is free from defects in materials and workmanship. For a period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser, we will repair or replace, at our option, without charge for parts or labor incurred in replacing parts, any part which we find to be defective due to materials or workmanship. This Warranty is subject to the following limitations and exclusions.

1. This warranty does not apply to the engine, transaxle/transmission components, battery (except as noted below) or components parts thereof. Please refer to the applicable manufacturer's warranty on these items.
2. Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested by the manufacturer.
3. Battery Warranty: On products equipped with a Battery, we will replace, without charge to you, any battery which we find to be defective in manufacture, during the first ninety (90) days of ownership. After ninety (90) days, we will exchange the Battery, charging you 1/12 of the price of a new Battery for each full month from the date of the original sale. Battery must be maintained in accordance with the instructions furnished.
4. The Warranty period for any products used for rental or commercial purposes is limited to 90 days from the date of original purchase.
5. This Warranty applies only to products which have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished. This Warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or to normal wear of the product.
6. Exclusions: Excluded from this Warranty are belts, blades, blade adapters, normal wear, normal adjustments, standard hardware and normal maintenance.
7. In the event you have a claim under this Warranty, you must return the product to an authorized service dealer.

Should you have any unanswered questions concerning this Warranty, please contact:

HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

In Canada contact:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

giving the model number, serial number and date of purchase of your product and the name and address of the authorized dealer from whom it was purchased.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME TIME PERIODS STATED HEREIN FOR OUR EXPRESSED WARRANTIES. Some areas do not allow the limitation of consequential damages or limitations of how long an implied Warranty may last, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from locale to locale.

This is a limited Warranty within the meaning of that term as defined in the Magnuson-Moss Act of 1975.

Poulan PRO

GARANTIE LIMITEE

Le Fabricant garantit à l'acheteur initial que son produit tel que manufacturé est libre de défaut de matière et d'ouvrage. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons ou remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou d'ouvrage. Cette garantie est soumise aux limitations et exceptions suivantes:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces détachées. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.

2. L'acheteur est responsable des frais de transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable des frais aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que manufacturé demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.

3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangeons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.

4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.

5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.

6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.

7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Si vous auriez aucune question sans réponse concernant cette garantie, s'il vous plaît contactez:


HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

Au Canada:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez achetée.

CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITEE AUX MEMES PERIODES PRECISEES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.

Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.



NO.	DÉ	REF.	PIECE
2			
3			
7			
10			
87			
88			
89			
90			

Ensemble de l'arbre
195223
Ensemble de l'arbre de levage C.D.
196492X421
Poignée cannelée du levier
196314
Ressort de Torsion
194209
Goupille fendue 7/16
410710
Ressort de retenue
191912
Rondelle
194208


DESCRIPTION

NO.	DÉ	REF.	PIECE
91			
97			
98			
100			

DESCRIPTION


Raccord de levage
195181
Vis 3/8-16 x .75
17000612
Raccord de levage
195270
Centrer la noix de serrure
73930600

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm




NO. DÉ	NO. DÉ	DESCRIPTION	NO. DÉ	NO. DÉ	DESCRIPTION
1	10	Décalcomanie du capot C.G.	10	408949	Décalcomanie du Pare-chocs SD C.D.
2	11	Décalcomanie du capot C.D.	11	411630	Décalcomanie
3	12	Décalcomanie du panneau latéral	12	408948	Décalcomanie du Pare-chocs SD C.G.
4	13	Décalque, Amortisseur	13	423398	Décalque, Roue De Direction
5	14	Décalcomanie du moteur H.P.	14	160396	Décalque, Schéma De Fauchuse
6		Décalcomanie d'opération		166960	Décalcomanie dérivation
7		Décalque, Tiret Intérieur		400981X428	Coussin d' repose-pied
8		Décalcomanie d'avertissement		193226X428	Coussin d' repose-pied C.G.
9		Décalcomanie de danger/poison de la batterie		417217	Manuel du propriétaire (anglais/français)
				423348	Manuel du pièces (anglais/français)

ROUES & PNEUS



NO. DÉ	NO. DÉ	DESCRIPTION	NO. DÉ	NO. DÉ	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de la valve du pneu	1	59192	Capuchon de la valve du pneu
2	65139	Tubulure de la valve	2	65139	Tubulure de la valve
3	106732X421	Ensemble de la jante antérieure de 6"	3	106732X421	Ensemble de la jante antérieure de 6"
4	59904	Chambre à air antérieure	4	59904	Chambre à air antérieure
5	106222X	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6	5	106222X	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
6	278H	Graisser (roue antérieure seulement)	6	278H	Graisser (roue antérieure seulement)
7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)	7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	104757X421	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00	8	104757X421	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
9	420531	Pneu arrière 18 x 9.5-8 Turf Saver	9	420531	Pneu arrière 18 x 9.5-8 Turf Saver
10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)	10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	106108X421	Ensemble de la jante arrière	11	106108X421	Ensemble de la jante arrière
--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])	--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm



seat-tex_6.5SL_2

NO.	DE	REF.
1	Siège	406623
2	Support de pivot	180166
3	Attache de l'ensemble de l'aile	140675
6	Ecroû frein H avec insert 3/8-16 unc	73800600
7	Ressort de compression du siège	124181X
8	Boulon 5/16-18 unc x 3/4 s	171877
10	Cuvette du siège	196977
21	Boulon à épaulement 5/16-18	171852

NO.	DE	REF.
37	Ecroû frein 5/16-18 unc	73800500
40	Guidon	197661
41	Ressort de compression	198200
43	Boulon 3/8-16 unc x 3/4	74760612
44	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja.	19133812

NO.	DE	REF.
37	Ecroû frein 5/16-18 unc	73800500
40	Guidon	197661
41	Ressort de compression	198200
43	Boulon 3/8-16 unc x 3/4	74760612
44	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja.	19133812

DESCRIPTION


DESCRIPTION

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

KEY NO.	PART	DESCRIPTION	KEY NO.	PART	DESCRIPTION
1	405050	Logement de tondeuse à gazon	70	199779	Saisir Asm. Manuel
2	405050	Couvrir Mandrin C.D.	113	17000510	Vis 5/16-18
3	4050507	Couvrir Mandrin C.G.	116	4898H	Boulon, à épaulement
6	195186	Armer la Suspension	117	188606	La roue, la Jauge
7	416358	Vis #10 x 0.750	118	73930600	Noix, Couronner la serrure 3/8-1
8	193003	Asm de verrouille/rondele 7/16-20 unf	119	19121414	Rondele 13/32 x 7/8 x 14 Ja.
11	405380	Tondeuse à gazon de lame	122	197258	Guide-courroie du moteur C.D.
13	192872	L'Assemblée d'arbre, Mandrin	123	197259	Guide-courroie du moteur C.G.
14	187281	Le logement, Mandrin	144	199204	Ceinture de gardien
15	110485X	Le maintien, la Balle, Mandrin	145	193197	Pouille de tension de pouille principal
19	196539	Endosser le boulon	147	401872	Bondir le Retour
21	73680500	Ecro	152	408714	Câbler le Manuel d'Embrayage avec ressort
23	192557	Le crochet, le Défecteur	188	195161	Clouter le Fermeoir
24	105304X	La casquette, la Manche	189	73900500	Bride de Sort de Serrure de noix
25	197026	Le printemps, la Torsion, le Défecteur	195	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
26	110452X	Frein ecron	197	19131312	Rondele 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
27	405357	La protection, le Défecteur	198	403149	Confondre le milieu du devant
29	131491	La tringle, le Gond	199	403150	Confondre le Devant C.G.
30	173984	Thdroi de vis Roule	200	413524	Rondele 13/32 x 1 x 1/2 11 Ja.
31	187690	La rondelle, plus Spatial	240	74520636	Boulon 3/8-16 x 2-1/4 Gr. 5
32	197473	La pouille, Mandrin	241	15927	Vis
33	400234	Ecro	242	415598	Raccord de lavage du plateau de coupe
34	72110612	Boulon Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	--	192870	Ensemble du mandrin (Inclut boîtier, ensemble arbre, et palier seulement - pouille/écrou/rondele et lame, boulon/rondele ne pas inclut)
36	197379	Pouille de tension	--	416405	Connexion
37	19131316	Rondele 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	--	408316	La Tondeuse à gazon de rempla-
38	199189	Guide-courroie du mandrin C.G.			cement, Completier
40	73900600	Ecro 3/8-16 unc			
42	198410	Ressort de torsion des freins			
43	197256	Ressort de torsion du arrêtoir			
46	137729	Vis			
47	197250	Mettre entre parenthèses le Câble			
55	197249	De Commande D'embrayage			
56	199092	Le bras, la Pouille de tension			
57	17000616	Plus spatial, de retenue			
59	141043	Garde, Tuv Idler (94)			
60	199471	Armer Mowe de Frein			
63	199477	Armer la Tondeuse à gazon de Frein			
64	405138	Frein de lien			
67	198398X421	Poignée, le Câble De Commande			
68	405143	D'embrayage			
69	72140505	Boulon			

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

12




ENSEMBLE DE LA DIRECTION



Insert de chapeau au volant de direc-

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

Rondelle butée .515 X .750 X .033



EQUIPMENT FACULTATIF
PARA-ÉTINCELLES

NO. DÉ REF.	NO. DÉ PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ REF.	NO. DÉ PIÈCE	DESCRIPTION
1	---	Moteur B&S-No. de modèle 31P677	81	148456	Tube de vidange d'huile
2	137352	Silencieux	82	181654	Bouchon de vidange D'Huile
9	194319	Ensemble de la guide courroie du moteur	84	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4
12	405140	Poulie	85	173937	Boulon 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
15	407489	Réservoir d'essence	90	17000616	Vis 3/8-16 x 1
18	197725	Chapeau	96	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 ja.
20	176636X421	Commande des gaz	97	17670412	Vis 1/4-20 x 3/4
21	416358	Vis H #10 x 0.750			
28	401137	Conduite d'essence			
29	137180	Jeu de pare - étincelles			
37	123487X	Bride de serrage de tuyau			
42	10040700	Rondelle frein 7/16			
45	73510400	Ecrou H 1/4-20 unc			
69	165291	Garniture			
79	192334	Vis socket HD 5/16-18 x .75			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.

Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Information de Classement de Pouvoir de moteur

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J1 1940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accès-soires (le nettoyeur d'air, l'échappement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.


NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	----	Vitesse D'Énergie hydraulique De
2	123583X	Cle
15	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
17	197296	Ressort
26	199679	Ressort de rappel
29	408391	Tige du frein
33	12000001	Bague en E
35	197722	Tige du frein de stationnement
37	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
42	8883R	Couverture de la pédale
49	72110614	Boulon
50	194327	Poulie du galet-tendeur
51	73900600	Écrou frein 3/8-16
52	194326	Galet-tendeur
56	125907	Courroie trapézoïdale
64	197865	Ensemble de l'arbre
73	74490544	Boulon 5/16-18 Cat. 5
80	408393	Couple De Courroie
92	74760520	Boulon 5/16-18 unc x 1.25
99	408418	Tige de dérivation
114	73800500	Écrou frein 5/16-18 unc
116	73900500	Écrou frein H 5/16-18
121	175611	Support de Couple d'Courroie
122	72010520	Boulon 5/16-18 x 2.50
125	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
153	4497H	Ressort D'Arrêt
159	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
160	169484	Collier de retenue
161	105709X	Ressort de rappel d'embrayage

NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
163	413322	De commande Tringle De Pédale
166	197290	Poussez l'écrou .625
167	405257	Loquet
170	413430	Guide-courroie
183	156972	Entroise fendue
184	198403X505	Poignée de frein de stationnement
185	72110622	Boulon
186	194321	Ressort de retenue
187	19133210	Rondelle
188	194323	Raccord d'embrayage
189	194317	Levier coude
190	194318	Commande Au sol De Balancier De Garde
205	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
206	197867	Support
207	197868	Loquet
208	197869	Secteur denté
209	400769	Tige
210	400980	Commande de pédale
211	120183X	Pallier de nylon
213	400799 x428	Bouton De Commande De Croisière
214	197302 x428	Pédale en avant
215	197301 x428	Pédale contraire
221	403187	Poignée de retenue de trombone de printemps
222	79212010	Rondelle 21/32 x 1-1/4 10 Ja.
231	407287	Galet-tendeur cannelée 1.688

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB195H46YT (96042005902), NO. DE PRODUIT 960 42 00-59


ENTRAÎNEMENT



Drive-tex_T2_pedal_12

NO.	DE	REF.	PIECE	DESCRIPTION
2		412282		Barre extensible
5		199647X428		Tableau de bord
14		183393X428		Capot
15		183834X599		Objectif, Main gauche De Gril.
18		183828		Gril (clef incluse # 's 15, 25, 191)
25		183835X599		Objectif, Main droite De Gril
36		170600512		Vis 5/16-18 x 3/4
37		414879X428		Amortisseur
58		412280		Barre d'attelage supérieur
68		17490508		Vis 5/16-18 x 1/2
130		416358		Vis #10 x 0.750
137		184921		Capot De butoir
138		193224X428		Support De Tasse
150		189350		Capot De la Chaleur De Conduit
151		407807		Pivot De Parenthèse
152		194329		Bouclier de débris
159		17000612		Vis 3/8-16 x 3/4
162		142432		Vis H 1/4 x 1/2 unc
175		193234		Crossmember
176		400776		Vis 10-24 x 5/8
177		195227		Direction De Douille
180		194260		Châssis
181		193102X428		Douille
182		193057		Le Tirer S'abaissent
183		74780520		Boulon H 5/16-18 x 1-1/4
186		183829X428		Insérez Le Gril
189		17000512		Vis 5/16-18 x 3/4
194		73900500		Bride De Sortillage De Serrure D'Eccrou 5/16-18
196		414581		Assemblée D'Ascenseur De Plate-forme De Console
207		183833		Biseau C.D.
208		183832		Biseau C.G
217		409167		Châssis De Pivot De Rod
228		195161		Attache De Goujon
235		406129		Pare-chocs plus spatial
236		73930500		De serrure de centre de noix 5/16-18 unc
287		17600406		Vis 1/4-20 x 3/8



Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm





NO. DE REF.	PIECE DE NO	DESCRIPTION
1	163465	Batterie
2	74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	193228	Bac de batterie
16	176138	Interrupteur de verrouillage presse
21	183759	Harnais des prises de courant des phares
22	4152J	Ampoule N°1156
25	412894	Câble
26	175158	Fusible
27	73510400	Ecrou H 1/4-20 unc
28	198885	Câble de masse de 6 ja. de 21" - noir
29	401545	Interrupteur
30	193350	Contacteur d'allumage
33	411935	Cle/Chaine
34	110712X	L'Interrupteur des phares
40	401098	Tiret D'Allumage De Harnais
41	17720408	Vis 1/4-20 x 1/2
42	131563	Couverture de borne
43	192507	Solenoïde
46	401763	Jauger SRVCMNDR HRMTR
55	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
71	400449	Harnais des câbles d'allumage
79	175242	Assemblage de douille d'ampoule condescendante
87	197802	Interrupteur de verrouillage de Câbler d'Embrayage
90	400725	Batterie De Borne De Couverture
141	416977	Jeu T2 ROS

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

T04S-F





REMARQUE
VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE. DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA: QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÈRE, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

POSITION	CIRCUIT	"FAITS"
ARRÊT	M + G + A1	
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A1	
MARCHE	B + A1	L + A2
DÉMARRAGE	B + S + A1	

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.


Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "PB195H46YT (96042005902)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHEMA.....	3
ELECTRIQUE	4-5
CHASSIS/ENCEINTES.....	6-7
ENTRAÎNEMENT.....	8-9
MOTEUR.....	10
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	11
CARTER DE TONDEUSE.....	12-13
ENSEMBLE DU SIÈGE	14
DECALCOMANIES.....	15
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	16
GARANTIE.....	VERSO DE LA PAGE

Poulan Pro



MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

PB195H46YT
TRACTEUR DE PELOUSE

Lisez soigneusement le Manuel suivez tous les Avertissements et les Instructions de Sécurité. Les blessures sérieuses peuvent en résulter si vous ne lisez pas ces Avertissements et Instructions de Sécurité.

AVERTISSEMENT: 

PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com